Územní plán Popovičky


HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
směr Praha D1
směr Praha č. 221
POPOVIČKY
Říčany
Sibřina
Kvetnice
Dobročovice
Přišimasy
Škvorec
Zlatá
Sluštice
Křenice
Hradešín
Masojed
Březí
Doubek
Babice
Mukařov
Štíhlice
Tehovec
Louňovice
Tehov
Světice
Svojetice
Všestary
Klokočná
Struhařov
Mnichovice
Zvánovice
Kunice
Strančice
Herink
Radějovice
Psáry
Jesenice
Zlatníky-Hodkovice
Dolní Břežany
Vestec
Průhonice
Čestlice
Dobřejovice
Nupaky
Jažlovice
Pyšely
Petříkov
Sulice
Křížkový Újezdec
Libeř
Jílové u Prahy
Pohoří
Kamenice
Velké Popovice
Mirošovice
Hrusice
Ondřejov
Senohrady
Petrovice
Kaliště
Čtyřkoly
Hvězdonice
Líštění
Řehenice
Krhanice
Jinonný Přívoz
Lešany
Vyžlovka
Přezletice
Kostelec u Křížků
Měchenice
Nespeky
Úvaly
Jirny
Čelákovice
Lysá nad Labem
Milovice
Mladá Boleslav
Kralupy nad Vltavou
Neratovice
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Poděbrady
Nymburk
Kolín
Kutná Hora
Benešov
Vlašim
Sedlčany
Příbram
Rakovník
Kladno
Slaný
Beroun
Rudná
Hostivice
Jeneč
Úholičky
Dobřichovice
Černošice
Zbraslav
Jesenice
Uhříněves
Dolní Měcholupy
Kunratice
Hostivař
Libuš
Lhotka
Modřany
Komořany
Braník
Nusle
Vršovice
Vinohrady
Žižkov
Karlín
Holešovice
Bubeny
Troja
Ďáblice
Kbely
Letňany
Čakovice
Satalice
Vysočany
Hloubětín
Hostavice
Libeň
Vysočany
Prosek
Střížkov
Vysočany
Hloubětín
Hostavice
Libeň